
Ejercicio - Crear un paquete

En este ejercicio, aprenderás a utilizar entornos virtuales como una forma para no afectar a los paquetes instalados globalmente u otros programas que se ejecutan en tu máquina.

Crear un entorno virtual

Crea un entorno virtual mediante venv

• Ejecutar en su terminal: python3 -m venv env o bien python -m venv env



Ejecuta el comando para activar el entorno virtual: env\Scripts\activate



Ahora ves en tu terminal **(env)**. Eso significa que has activado tu entorno virtual y se ha aislado del resto de tu máquina.

Instalar una biblioteca

Ahora que estás dentro de tu entorno virtual, puedes instalar una biblioteca y saber que la biblioteca solo existirá en el entorno virtual.

 Ejecuta el comando pip freeze para ver las bibliotecas instaladas en tu entorno:

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.19042.1466]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\mcr_0>python -m venv env

C:\Users\mcr_0>env\Scripts\activate

(env) C:\Users\mcr_0>pip freeze
```

No deberías obtener respuesta. A continuación, veamos cómo cambia la salida de **pip freeze** cuando se agrega una biblioteca (un paquete).

• Ejecuta el comando pip install para instalar una biblioteca:

pip install python-dateutil

Un gran mensaje de salida de texto dice que está instalando tu biblioteca, y debe terminar con la siguiente oración:

```
Successfully installed python-dateutil-2.8.2 six-1.16.0
```

 Vuelve a ejecutar pip freeze para ver cómo ha cambiado tu lista de bibliotecas:

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.19042.1466]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\mcr_0>python -m venv env

C:\Users\mcr_0>pip freeze

(env) C:\Users\mcr_0>pip install python-dateutil

Collecting python-dateutil

Using cached python_dateutil-2.8.2-py2.py3-none-any.whl (247 kB)

Collecting six>=1.5

Using cached six-1.6.0-py2.py3-none-any.whl (11 kB)

Installing collected packages: six, python-dateutil

Successfully installed python-dateutil-2.8.2 six-1.16.0

WARNING: You are using pip version 21.2.4; however, version 22.0.3 is available.

You should consider upgrading via the 'C:\Users\mcr_0\env\Scripts\python.exe -m pip install --upgrade pip' command.

(env) C:\Users\mcr_0>pip freeze
python-dateutil==2.8.2

six==1.16.0
```

• Ahora deberías ver la siguiente lista:

```
python-dateutil==2.8.2
six==1.16.0
```

Desactivar un entorno virtual

Hasta ahora, has creado un entorno virtual y le has agregado un paquete. Sin embargo, es posible que estés trabajando en varios proyectos de Python y necesites cambiar entre ellos. Para hacer eso, debes salir (desactivar) tu entorno virtual.

Ejecuta el comando deactivate:

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.19042.1466]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\mcr_0>python -m venv env

C:\Users\mcr_0>pip freeze
(env) C:\Users\mcr_0>pip install python-dateutil
Collecting python-dateutil
Using cached python_dateutil-2.8.2-py2.py3-none-any.whl (247 kB)
Collecting six>=1.5
Using cached six-1.16.0-py2.py3-none-any.whl (11 kB)
Installing collected packages: six, python-dateutil
Successfully installed python-dateutil-2.8.2 six-1.16.0
WARNING: You are using pip version 21.2.4; however, version 22.0.3 is available.
You should consider upgrading via the 'C:\Users\mcr_0\env\Scripts\python.exe -m pip install --upgrade pip' command.

(env) C:\Users\mcr_0>pip freeze
python-dateutil=2.8.2 six=1.16.0

(env) C:\Users\mcr_0>deactivate
C:\Users\mcr_0>deactivate
```

Observa cómo cambia el mensaje de tu terminal **(env)** a cómo se veía antes. ¡Felicidades! Has logrado crear y usar correctamente un entorno virtual.